

Návod k obsluze USB telefonu WELL K-1000

Prosím, prostudujte si následující pokyny před tím, než zařízení zapojíte!

Instalace a nastavení USB telefonu WELL K-1000:

1. Zapněte PC a vyčkejte, až se Váš operační systém spustí.
2. **Pozor! USB telefon nepřipojujte k PC přiloženým USB kabelem dříve, než proběhne instalace ovladače (XtenKeyMap).**
3. **Ujistěte se, prosím, že jste již nainstalovali a nakonfigurovali aplikaci X-lite**
4. Nyní vložte přiložené instalační CD s ovladači do mechaniky. V průzkumníku vyberte adresář s ovladačem pro aplikaci X-lite - **XtenKeyMap** (telefon podporuje také NetMeeting, MSN Messenger a některé další aplikace) a otevřete ji.
5. Dále klikněte na soubor **Setup.exe**.
6. Instalační průvodce Vás vyzve k instalaci ovladače USB telefonu. Potvrďte tuto volbu.
7. Dokončete instalaci a na obrazovce se Vám zobrazí ikona **XtenKeyMap**.
8. Následně můžete připojit USB telefon do USB portu Vašeho počítače. Po spuštění aplikace X-lite (příp. jiné obslužné aplikace) můžete USB telefonem tento software ovládat a využívat k hovorům.

Podmínky pro používání:

Dovozce USB telefonu WELL K-1000 je deklaruje shodu se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády České republiky č. 426/2000 Sb. USB telefon WELL K-1000 je určen k používání v těchto podmínkách:

- Musí být umístěn v místnosti s maximální teplotou nepřesahující 40°C.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2.

Smart Voip

Čištění:

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení. Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté ani rozprašovací čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny:

- Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:
- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda či jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.
- Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného zásahu nebo opravy se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky.